



AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

B.P. 8184 AEROPORT L.S. SENGHOR


Tel: +221 33 865 60 00 – Fax: +221 33 820 04 03

Email : anacim@anacim.sn





**GUIDE RELATIF AU CONTROLE DU SYSTEME
DE MASSE ET CENTRAGE
PAR UN EXPLOITANT AERIEN**
(SN-SEC-AIR-GUID-16-A)

Première Edition

Juillet 2016

 Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie	GUIDE	SN-SEC-AIR-GUID-16-A	
	SYSTEME DE CONTROLE DE MASSE ET CENTRAGE – AVIATION COMMERCIALE	Date d'application : 11/07/2016	Page 1 sur 10

VALIDATION

Acteurs				
Rôle	Fonction	Prénoms et Nom	Signature	Date
Rédaction :	Chef du Département Navigabilité	Aïnina GUEYE		04/07/2016
Vérification :	Directeur de la Sécurité des Vols	Farba DIOUF		08/07/2016
Approbation :	Directeur Général	Magueye Marame NDAO	 	11/07/2016